

사용 설명서



DAC-W135

TAROS

요약 취급 설명서 (경험자용)

1

1) 관리자번호 변경 방법 (초기관리자번호“1234”)

관리자번호 2회 입력 → # → 13 → # → 신규관리자번호 → # → *

2) 비밀번호 등록 방법

관리자번호 2회 입력 → # → 2 → # → 신규비밀번호(4-16자리) → # → *

3) 비밀번호 전체 삭제 방법

관리자번호 2회 입력 → # → 7 → #

4) 개별 비밀번호 삭제 방법

관리자번호 2회 입력 → # → 10 → # → 삭제할비밀번호 → # → *

5) 초기화 방법

- 관리자번호 초기화

전원음이 꺼진 상태에서 “1,2”를 동시에 누른 상태에서 전원을 켜면 관리자번호가 초기화되며 관리자번호 “1234”가 생성된다.

- 제품초기화 방법(등록된 비밀번호, 등록된카드 전체삭제)

전원음이 꺼진 상태에서 “9,0”를 동시에 누른 상태에서 전원을 켜면 등록된 비밀번호, 등록된 카드가 전체 삭제된다.

6) 카드 등록 방법 (7000장)

관리자번호 2회 입력 → # → 1 → # → 등록할카드근접 → # or *

7) 카드 & 번호 전체 삭제 방법

관리자번호 2회 입력 → # → 5 → #

8) 카드 전체삭제 방법

관리자번호 2회 입력 → # → 6 → #

9) 등록된 카드 개별 삭제 방법

관리자번호 2회 입력 → # → 9 → # → 삭제할카드근접 → *

비밀 번호 사용법

2

사용중 "*" 버튼을 누르면 대기모드로 돌아간다

1) 관리자번호 변경 방법 (초기관리자번호 12341234)

①관리자 번호를 2회 입력한다.

(관리자번호가 "1234" 일 경우 "12341234" 버튼을 누른다.)

②"*" 버튼을 누른다. ("띠리링" 소리와함께 LCD에 "□□□□"라고 표시된다.)

③□□□□ LCD그림 (만약에 관리자 번호가 오류일 경우 "띠-딩"소리와 함께 LCD창에 "ERROR" 라고 표시된다.) -오류이므로 ①번부터 재시작

④번호버튼 "13"을 누른다.

⑤"*" 버튼을 누른다. ("띠리링" 소리와함께 LCD에 MASTER LCD그림 표시된다.)

⑥등록하고자 하는 신규 관리자 번호를 4-16자리를 입력한다.

⑦"*" 버튼을 누른다. ("띠리링" 소리와 함께 대기 모드로 돌아간다.)

(만약에 등록 오류시 "띠-딩" 소리가 난다. 이런 경우 제품 대기 모드로 간 상태이므로 처음 부터 다시 시작해야 한다.)

2) 비밀번호 등록 방법 (비밀번호 100개 등록)

①관리자 번호 2회 입력 (관리자 번호가 "1234" 일 경우 "12341234" 버튼을 누른다.)

②"*" 버튼을 누른다. ("띠리링" 소리와 함께 LCD에 "□□□□"라고 표시된다.)

③□□□□ LCD그림 (만약에 관리자 번호가 오류일 경우 "띠-딩"소리와 함께 LCD창에 "ERROR" 라고 표시된다.) -오류이므로 ①번부터 재시작

④번호버튼 "2"를 누른다.

⑤"*" 버튼을 누른다. ("띠리링" 소리와 함께 LCD에 KEY-IN LCD그림 표시된다.)

⑥등록하고자 하는 비밀번호를 4-16자리를 입력한다.

⑦"*" 버튼을 누른다. ("띠리링" 소리와 함께 대기 모드로 돌아간다.)

3) 비밀번호 전체 삭제 방법

①관리자 번호 2회 입력 (관리자 번호가 "1234" 일 경우 "12341234" 버튼을 누른다.)

②"*" 버튼을 누른다. ("띠리링" 소리와 함께 LCD에 "□□□□"라고 표시된다.)

③□□□□ LCD그림 (만약에 관리자 번호가 오류일 경우 "띠-딩" 소리와 함께 LCD창에 "ERROR" 라고 표시된다.) -오류이므로 ①번부터 재시작

④번호버튼 "7"를 누른다.

⑤"*" 버튼을 누른다. ("띠리링.띠리링" 소리와 함께 LCD에 KEY-DEL LCD그림 표시된다.)

4) 비밀번호 개별 삭제 방법 (등록된 비밀번호를 눌러 삭제)

①관리자 번호 2회 입력 (관리자번호가 "1234" 일 경우 "12341234" 버튼을 누른다.)

②"*" 버튼을 누른다. ("띠리링" 소리와함께 LCD에 "□□□□"라고 표시된다.)

③□□□□ LCD그림 (만약에 관리자 번호가 오류일 경우 "띠-딩"소리와 함께 LCD창에 "ERROR" 라고 표시된다.) -오류이므로 ①번부터 재시작

④번호버튼 "10"를 누른다.

⑤"*"버튼을 누른다. ("띠리링" 소리와함께 LCD에 DEL-KEY KEY-IN LCD그림 표시된다.)

⑥삭제하고자 하는 비밀번호를 입력한다

⑦"*"버튼을 누른다. ("띠리링" 소리와함께 LCD에 계속 DEL-KEY KEY-IN LCD그림 표시된다.)

(만약에 등록된 비밀번호가 아닐 경우 또는 잘못 입력한 경우 "띠-딩"소리와함께 LCD창에 "ERROR" 라고 표시되었다가 다시 LCD에 DEL-KEY KEY-IN LCD그림 표시된다.)

-오류이므로 ①번부터 재시작 "*"버튼을 눌러야 개별비밀번호 삭제모드에서 빠져 나갈수 있다.)

⑧"*"버튼을 누르면 대기모드로 돌아간다. ("띠"소리와함께 대기모드로 돌아간다.)

5) 초기화 방법

관리자 초기화 방법

전원이 꺼진 상태에서 "1,2"를 동시에 누른 상태에서 전원을 켜면 관리자 번호가 초기화되며 관리자번호 "1234"가 생성된다.

제품초기화 방법 (등록된 비밀번호, 등록된카드 전체삭제)

전원이 꺼진 상태에서 "9,0"를 동시에 누른 상태에서 전원을 켜면 등록된 비밀번호, 등록된 카드가 전체 삭제된다.

기능

4

1) LOCK 릴레이 출력시간 설정방법

- ①관리자 번호 2회 입력 (관리자번호가 "1234" 일 경우 "12341234" 버튼을 누른다.)
- ②"#"버튼을 누른다. ("띠리링" 소리와함께 LCD에 "□□□□"라고 표시된다.)
- ③□□□□ LCD그림 (만약에 관리자번호가 오류일 경우 "띠-딩"소리와 함께 LCD창에 "ERROR" 라고 표시된다.) -오류이므로 ①번부터 재시작
- ④번호버튼 "12"를 누른다.
- ⑥출력시간을 초단위 (00-99)로 입력한다. (예를들면 7초 출력시간"07"입력한다.) ⑦"#"버튼을 누른다. ("띠리링" 소리와함께 대기모드로 돌아간다.)

2) 키스위치 사용방법

설 정

- ①관리자 번호 2회 입력 (관리자번호가 "1234" 일 경우 "12341234" 버튼을 누른다.)
- ②"#"버튼을 누른다. ("띠리링" 소리와함께 LCD에 "□□□□"라고 표시된다.)
- ③□□□□ LCD그림 (만약에 관리자번호가 오류일 경우 "띠-딩"소리와 함께 LCD창에 "ERROR" 라고 표시된다.) -오류이므로 ①번부터 재시작
- ④번호버튼 "14"를 누른다.
- ⑤"#"버튼을 누른다. ("띠리링띠리링"소리와함께 대기모드로 돌아간다.)

제 원

5

전 원	DCV 12~24V
소 모 전 류	MAX : 200mA
제 품 사 이 즈	N 시리즈 : 150x45x22
비밀번호 저장수	100개
등록가능한 카드수	13000개
카 드 주 파 수	13.56Mhz (선택사양)
카 드 사 용 거 리	제품에서 50mm 이내
동 작 온 도	-10도 ~ +50도
동 작 습 도	영상 35도에서 습도 95%
주 파 수 허 용 편 차	±20x10 ⁻⁶ 이하
점 유 주 파 수 대 폭	지정 주파수 범위 이내
이벤트 건수	30,000건