



주방용자동소화장치

AFE series



주방용자동소화장치품질보증서

한국소방산업 기술원 형식승인 번호 : 자소 14 - 13(전자식), 자소 14-13-1(기계식)

이 제품은 국가검정(한국소방산업기술원)을 받은 제품입니다.

- ◆ 소비자께서 사용 중에 고장이 발생했을 경우에는 구입하신 날로부터 보증기간 내에 무상으로 수리해 드립니다.
- ◆ 보증기간이 경과한 후에 실비로 수리해 드립니다.
- ◆ 수리를 의뢰할 때는 필요하오니 이 품질보증서를 잘 보관하십시오.

제 품 명	자동식소화기		보증기간
구입일자	년	월	일
제조번호			1년
고 객	성 명		
	주 소		
	전화번호		
판 매 점	대리점명		
	주 소		
	전화번호		

품질보증서가 없는 경우 보증을 받을 수 없습니다.

서비스안내

- 무상서비스 - 보증기간 내
- 유상서비스 - 보증기간이 경과했을 경우와 아래의 경우에는 보증기간 내라도 일정금액을 지불하셔야 합니다.


- 사용상의 부주의로 인한 고장	- 서비스기사 이외의 수리나 개조
- 수송중의 잘못으로 인한 고장	- 천재지변, 화재, 수재 등에 의한 고장
- 충격으로 인한 고장	- 품질보증서의 제시가 없을 때

피앤씨테크(주) 본사/공장 (031)452 - 5791

경기도 안양시 동안구 호계동 898-43

www.pnctech.co.kr

주방용자동소화장치 사용설명서



TIMER

램프 설정

버튼을 눌러 원하는 시간대를 설정하면 설정된 시간 경과 후 가스차단기가 작동하여 가스를 차단. -시간이 설정되지 않으면 가스 연속사용.

전원

램프 꺼짐

ON-OFF 램프가 꺼져있으면 전원 스위치, 전원코드 확인.

예비전원

램프

경보정지 버튼 누른 후 예비전원(배터리) 확인. 수명완료 시 배터리 교체 (A/S문의).

압력누설

램프

경보정지 버튼 누른 후 소화기의 압력계이지 확인. 지침이 녹색에 있어야 정상이며 압력 및 소화액 누설시 A/S문의.

작동

램프

'화재발생'시 소화기의 소화액을 방출하여 화재진화.

예비화재

램프

경보정지 버튼 누른후 온도센서 주변온도를 충분히 식히고 '복귀버튼'을 누른후 사용.

화재

램프

'화재발생'시 소화액을 방출하여 화재진화. - 소화 확인.

가스센서(GAS Dectector)

램프

경보정지 버튼을 누르고 가스차단 버튼을 눌러 가스를 차단시킨후 창문을 열어 충분히 환기 후 '복귀버튼'을 누르고 사용.

환기센서(VOC Dectector)

후드

창문을 열어 충분히 환기 하면 자동으로 후드 동작이 멈춤. 후드에 있는 ON/OFF 스위치로 작동

점검

램프

각 부 이상시 해당램프와 점검 램프가 같이 점멸(A/S문의).

가스차단기

기계식 - 수동으로 조작시 'RESET' 버튼을 누르고 레버를 돌려주세요.

전자식 - 고리를 당기거나 눌러주세요.